

Installationsanvisning villapatchkabel

Mät ut var utomhusboxen ska placeras, t.ex. genom att mäta från ett fönster.



Borra med ett 20 mm borrh snett nedåt för att undvika att fukt tar sig in i huset.

OBS! Var försiktig var du borrar för att undvika att el och vattenrör skadas.

Borra t.ex. inte under ett vägguttag eller element.



För in ett VP rör



Ta ev. hjälp av en hammare för att få in röret mot väggen.



Kapa av röret på utsidan *INNAN* kabeln förs ut genom röret.



Mata ut kabeln genom röret och se till så att den inte får en för kraftig böj.



Täta med någon form av fog/silicon för att förhindra kondensbildning i röret. Täta även utomhus, runt röret samt runt kabeln i röret.



Du är nu klar med din del av bredbandsmontaget.



Bravidas fibertekniker försöker montera boxen rakt över hålet/röret där innekabeln kommer ut och då ser det ut som bilden nedan. Bravida monterar dessutom ett kabelskydd i metall över slangen, ej med på bild.

Nätets söktråd ansluts i nedre fästskruven för kabelskyddet. Viktigt att nätet är helt och ligger upp på marken åtkomligt för teknikern.



Om villaägaren själv lägger fram ett VP rör på annat sätt än som visas på bilderna så att inte avslutningsdosan kan dölja och skydda patchkabeln som går in i huset får villaägaren själv skydda denna efter att Bravida avslutat installationen i boxen.